U-NAS 3.0 系统安装教程

一、工具/原料

● U-NAS 3.0 系统镜像

下载地址:<u>http://www.u-nas.cn/resources.html</u>

- U盘一个
- U 盘启动盘制作工具(建议使用 Win32DiskImager)

二、制作 U 盘启动盘

- 1、插入 U 盘,建议先用分区工具先将 U 盘格式化。
- 2、打开 Win32DiskImager, 点击红色箭头所指位置, 选择您的镜像文件 (镜

像包 ISO 文件不能放置在中文目录下) , 红色框框位置显示的即为您 U 盘。

👒 Win32 Disk Imager			_	o x
-Image File				Device —
1				[G:\] 💌
MD5 Hash:			1	
- frogress				
	Cancel	Read	Write	Exit

选择镜像时如找不到镜像包,请将保存类型选择为".",如红框所示。

👒 Select a disk image					\times
← → ~ 个 📙 > 此电	1脑 > 新加卷 (D:) > jingxiang	~ Č	搜索"jingxiang"		9
组织 ▼ 新建文件夹				== -	?
🛖 新加卷 (D:) 🔥 🐴	名称 ^	修改日期	类型	大小	
AliWorkbench	Cn_windows_10_enterprise_x64_dvd_6	2015/8/10 12:04	UltraISO 文件	4,064,690	
. flash	🚱 U-NAS_3.0.2_X86-64_EN_DVD_Build-1	2017/9/20 14:18	UltraISO 文件	406,528 KB	
🔄 jingxiang					
office2010					
Program Files					
Program Files					
software					
Users					
VirtualBox					
. 格式工厂 ✓					
文件名(N):					~
保存类型(T): *.*					~
▲ 隐藏文件夹			保存(S)	取消	

U-NAS 3.0 系统安装教程

3、选择好镜像包后,点击"write",等它写入完成后即可。

👒 Win32 Disk Imager			_	\Box \times
Image File				Device
D:/jingxiang/U-NAS_3.0.2_X86-64_)	EN_DVD_Build-	1709191.iso	2	[G:\] 💌
MD5 Hash:				
- Progress				
	Cancel	Read	Write	Exit

三、U-NAS 3.0 系统安装

注意:安装系统之前请先将硬盘拔除,只接入一个系统盘!

1、将制作好的的U盘启动盘插入服务器,按开机键,按F11进入快速启动界面 (不同主板的快速启动键不同),选择U盘启动盘(这里根据您自己接入的U盘 选择),进入系统安装。



2、在系统安装过程中会出现网卡的选择,系统默认选择 eth0。

我们这里用的是 4 网口的主板 ,背板上的网口从上到下依次为 eth0、eth1、eth2、 eth3。安装系统需要将网线接在 eth0 上 ,安装选择网卡的时候直接选择 eth0 , 然后按下回车键继续。

interface duri found has been	as multiple network interfaces. Choose the one to use as the primary network ing the installation. If possible, the first connected network interface a selected.
Primary networ	rk interface:
	eth0: Intel Corporation 1350 Gigabit Network Connection
	eth1: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection
	eth3: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection

安装系统过程为自动化,全程不需要任何操作。安装结束后会重启一遍,然后进

入系统。



注:系统安装成功后可通过软件 U-Finder (可直接去万由官网 www.u-nas.cn 下载)找到 NAS 服务器的 ip,然后通过局域网内的任何一台 PC 上的浏览器进 入系统管理界面。具体使用教程您可以去万由官网下载使用手册,或观看视频使 用教程。

如您使用过程中遇到问题,可联系我们售后技术支持。

QQ:859584759/860078109

电话:4009-671-681 转技术支持